



ВСТРАИВАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ DWDM-ОБОРУДОВАНИЯ

Информация для установки

Москва 2017

Содержание

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Загрузка на изделие | 2 |
| 2 | Первичная установка | 2 |
| 3 | Обновление версии ВПО..... | 2 |
| 3.1 | Обновление версии ВПО блока управления..... | 2 |
| 3.2 | Обновление версии ВПО изделия..... | 3 |

1 Загрузка на изделие

Встраиваемое программное обеспечение для DWDM-оборудования (далее — ВПО) может быть загружено на изделие следующими способами:

- с использованием внешнего программатора (первичная или ремонтная загрузки);
- с использованием северного интерфейса.

Для использования второго способа ВПО имеет в своем составе специально выделенную часть — загрузчик, который обеспечивает и контролирует целостность загрузки и не меняется во время этой процедуры.

2 Первичная установка

Первичная установка ВПО на изделия выполняется с использованием внешнего программатора производителем.

3 Обновление версии ВПО

Обновление версии ВПО для сетевого элемента или установленного в него изделия выполняется в менеджере элементов «Атлас».

Для этого подключитесь к интересующему сетевому элементу и перейдите на вкладку «Управление».

3.1 Обновление версии ВПО блока управления

Для обновления ВПО блока управления на вкладке «Управление» в области «Обновление версии системного ПО блока управления» выберите

файл с новой версией ВПО для блока управления, нажав кнопку «*Выберите файл*».

Обновление версии системного ПО блока управления

Файл Файл не выбран

После выбора файла нажмите кнопку «*Отправить*» для запуска процесса обновления версии ВПО, либо кнопку «*Очистить*» для сброса выбранного файла.

3.2 Обновление версии ВПО изделия

Для обновления версии ВПО изделия в области «Обновление версии ПО микроконтроллера слотового устройства» выберите тип изделия из выпадающего списка. Для выбранного изделия выберите файл с новой версией ВПО нажав кнопку «*Выберите файл*».

Обновление версии ПО микроконтроллера слотового устройства

Устройство ▾

Файл Файл не выбран

+ Консоль

После выбора файла нажмите кнопку «*Отправить*» для запуска процесса обновления версии ВПО, либо кнопку «*Очистить*» для сброса выбранного файла.